



**OEKOBEUTE**  
Imkerei und Beutenbau

### Info zum hohen Varroaboden für Warré-Beuten

Die beiliegenden 8 Oberträger sind als Bausperre wie in den Zargen üblich zu befestigen.

Die ebenfalls beiliegende Klappe dient optional zur Verkleinerung des Fluglochs. Sie wird mit einer der Schrauben am Varroaboden angeschraubt, die andere Schraube dient als Anschlag, damit das Flugloch nicht ganz verschlossen werden kann.

#### Normale Sommerstellung:



#### Stellung bei Räuberei oder im Winter:



(angelegtes Holzbrettchen gehört nicht zum Lieferumfang)

Die Luke hinten ist etwas schmaler gemacht, damit sie auch bei längerem Regenwetter noch herausnehmbar ist. Der Spalt zum Bienenraum läßt sich ganz einfach durch ein kleines, unten eingeschobenes Holzstück oder ähnliches schließen.

